



**KDF**  
www.ikdf.co.kr

# UNIDECO

## Luxury Vinyl Tile

### UNIDECO CLICK'N LOC INSTALLATION GUIDE 클릭 앤 락 시공 가이드

#### 시공 전 준비사항

적재 시 박스를 옆이나 끝으로 세워 보관하지 마십시오. 그리고 시공 전 제품이 실내 온도에 적응할 수 있도록 최소 48시간 이상 18°C에서 28°C 사이의 온도에 맞춰 보관하도록 합니다. 모든 제품 박스에 동일한 번호가 기재되어 있는지 확인합니다.

다용도 나이프, 직선자, 줄자, 가위(불규칙한 형태 절단용) 등의 도구를 준비합니다.

시공에 필요한 충분한 제품의 양을 확인하고, 10%의 추가적인 수량을 준비해 시공 시 발생 가능한 실수와 마무리 손질에 대비하도록 합니다.

#### 시공 환경 점검

시공 바닥은 반드시 매끄럽고, 평평하며, 단단하고, 깨끗하게, 건조되어 있어야 합니다.

6mm 이상의 바닥 표면 결함은 모래나 건축용 패칭혼합물로 채워주어야 합니다.

난방 시 바닥의 열은 28°C를 넘지 않아야 합니다.



#### 시공

몰딩이나 벽면 밑에 댄 널빤지를 제거하고 문틀 밑을 잘라내어 타일이 문설주 밑으로 미끄러져 들어갈 수 있도록 합니다.

(사진1)처럼 돌출된 부분을 벽으로 향하여 3~9mm의 공간을 두고 첫 줄을 놓습니다.

타일의 돌출된 면을 약 20도 각도로 험에 집어넣어 두 타일의 짧은 면이 맞물리게 합니다. 정확히 맞물린 타일은 이음부가 매끄럽고 쉽게 떨어지지 않습니다.



(사진2)처럼 여유분의 타일을 이용해 첫 줄이 일직선인지 확인하여 이음부가 가지런하도록 합니다. 이어지는 다음 줄의 타일 시공을 직선으로 맞추고, 나아가 성공적으로 시공을 마치기 위해 반드시 필요한 작업입니다.

타일은 직선자와 다용도 칼로 잘라낼 수 있습니다. 간단히 직선자를 놓고 칼로 투명층을 관통할 때까지 금을 그은 후 접어 잘라냅니다.



(사진3)과 (사진4)처럼 첫 줄 긴 면의 험에 돌출된 긴 면을 완전히 맞물리도록 삽입하며 두 번째 줄을 바닥에 배치합니다.

다음 줄의 타일을 배치할 때 (사진5)처럼 모양을 내고 타일이 서로 완전히 맞물리도록 하기 위해서는 이음부의 위치에 변화를 주어야 합니다. 따라서 첫 줄의 마지막 잘라낸 끝과 다음 줄의 첫 타일 끝이 일치시키는 것을 추천합니다. 모양은 취향에 따라 다양하게 시공할 수 있습니다.



다음 타일을 시공하기 위해서는 (사진6)처럼 긴 면은 약간 띄우고 짧은 면이 서로 맞물리도록 합니다. 이때 이음부가 단단하고 곧게 맞물리도록 주의합니다.

그리고 (사진7) 조심스럽게 20도 각도로 타일을 들어올려 긴 면의 돌출부를 험에 밀어 넣으며 서로 맞물리도록 합니다. 적합하게 시공된 타일은 이음부가 쉽게 눈에 띄지 않습니다.

같은 방식으로 다음 줄의 시공을 계속하며 마지막 타일은 벽과 타일의 틈이 같도록 주의하며 잘라냅니다.

#### 유지 및 보수

중성 세제를 사용해 청소하며, 액체는 가능한 신속하게 제거하고 깨끗하고 따뜻한 물로 씻어내도록 합니다. 모든 바닥 제품은 솔벤트 등의 화학물질에 영향을 받습니다.

고무나 타이어, 가구용 바퀴, 바닥매트 등은 사용을 자양하십시오. 아스팔트 도료와 같은 화학물질을 포함한 제품은 영구적인 얼룩을 남길 수도 있습니다.



세제나 세척용 물이 제품 표면에 남아있지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 표면에 얼룩이 남을 수 있습니다.